

MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS UNILAMP BPF-55

1. Observar diariamente se o LED do aparelho está piscando (o que indica que a bateria se encontra com carga total). O LED somente deve permanecer aceso após ocorrer falta de energia ou teste do aparelho, ou seja, quando a bateria está sendo recarregada. Se o LED apagar, verificar a tomada onde o aparelho está conectado, os fusíveis (localizados na placa de circuito eletrônico) e os terminais da bateria;
2. Verificar periodicamente os terminais da bateria quanto à oxidação. Limpar, se necessário, e recobrir com vaselina pastosa ou graxa de silicone;
3. Mensalmente, proceder a um teste de funcionamento (através do botão-teste ou interrompendo a alimentação, para constatar a entrada em emergência e verificar se não há projetores queimados;
4. A cada seis meses, ou em intervalos menores, caso se deseje, efetuar um teste de autonomia (interromper a alimentação e deixar que as unidades desliguem automaticamente, verificando se a autonomia é a esperada – superior a duas horas);
5. Quando a autonomia começar a apresentar diminuição sensível (o que deverá ocorrer após 3 anos, a contar da data de instalação do aparelho) a bateria deverá ser substituída;

Obs.: Não se deve utilizar baterias do tipo que necessita de vibração (como ocorre no uso automotivo) para que não ocorra formação de sulfato nas placas.

Marcas recomendadas:

Unitron
Tudor
Fortex
Mix