

Doc. Nº 559-L01-305 R.0

MANUTENÇÃO DOS MÓDULOS MF-NE2 12V R

1. Observar diariamente se o LED do aparelho está piscando (o que indica que o circuito carregador se encontra em regime de flutuação) ou aceso (o que indica que a bateria está recebendo carga, o que é normal após um período de utilização ou teste do aparelho). Se o LED estiver apagado, verifique a alimentação 110 ou 220V;
2. Mensalmente, proceder a um teste de funcionamento através do botão-teste ou interrompendo a alimentação, para constatar a entrada em emergência;
3. A cada seis meses, ou em intervalos menores, caso se deseje, efetuar um teste de autonomia (interromper a alimentação e deixar que as unidades desliguem automaticamente, verificando se a autonomia é a esperada, conforme indicada no manual do aparelho);
4. Quando a autonomia começar a apresentar diminuição sensível (o que deverá ocorrer após 2 a 3 anos, a contar da data de instalação do aparelho) a bateria deverá ser substituída;