

**Caixa com Relé de Retardo para Central
Unilamp USE 108**

retardo_alim_use108.mcd

05-11-2007

Finalidade: Em locais onde existem lâmpadas de vapor de sódio, HQI, etc., que demoram para partir após ocorrer falta de energia, a Iluminação de Emergência deverá continuar acesa até que ocorra a partida das lâmpadas de iluminação normal.

Funcionamento: A caixa de retardo contém um relé temporizado na energização, isto é, do tipo que conta tempo a partir do momento em que é energizado, e só então fecha o contato. Um segundo relé, de maior capacidade de corrente, é então acionado pelo primeiro, e a Central de Emergência interrompe a alimentação das lâmpadas de emergência e passa a recarregar as baterias.

O relé especificado permite ajuste de retardo de até 30 minutos.

