Unitron
Engenharia, Ind. & Com. Ltda.

Inversor Senoidal 300SP
Comando Remoto por Interruptor ou Controlador de Carga

Arq.: 300sp_remoto_C_r4_v11.mcd Data original do documento: 27-11-2008 21-03-2011

LIGA/DESLIGA por Controlador de Carga:
O 300SP pode ser comandado por um controlador de carga e descarga para painel solar. Para isso, basta ligar a saída do controlador ao conector "Remoto por LVD" do 300SP e habilitar a função, movendo a chave correspondente (desenhos abaixo).
Com isto, o 300SP desligará automaticamente quando o controlador de carga desligar a saída.
Obs.: A função de desligamento automático interna do 300SP continua ativa, de forma a desligar o inversor quando a tensão da bateria cai abaixo do valor LVD.



LIGA-DESLIGA por Interruptor Remoto:
Para utilizar a entrada "Remoto por LVD" como apenas "Controle Remoto Liga/Desliga", basta conectar os fios do plug, através de um interruptor, aos bornes da bateria, respeitando a polaridade: POSITIVO no contato interno e NEGATIVO no contato externo:



PAINEL FRONTAL



PAINEL TRASEIRO





No painel frontal do 300SP, posicionar esta chave PARA CIMA

PLUG



Este documento é de propriedade da Unitron Engenharia, Ind. & Com. Ltda., e é vedada qualquer cópia, mesmo que parcial, ou entrega a terceiros, sem prévia autorização por escrito da Unitron.