



Chave Desl./Liga-Teste

Permite desativar as lâmpadas por ocasião da manutenção e proceder ao teste do equipamento



ATENÇÃO: Fios ISOLADOS; não conectar a mais NADA, apenas ao botão.

A unidade pode ser fixada em qualquer posição. Preferencialmente, instalar na horizontal.